

REINER



speed-i-Jet 798

Kurzanleitung

Short instruction

Mode d'emploi succinct

Instrucciones de empleo breves

Istruzioni brevi

Breves instruções

Strucný návod

Krótka instrukcja

Rövid használati utasítás

D

GB

F

E


I

P

CZ

PL

H



Bedienelemente

- | | |
|--------------------|---------------------|
| ① Auslösetaste | ⑥ Grüne Ladeanzeige |
| ② Schutzkappe | ⑦ Mini-USB-Buchse |
| ③ Druckkopf-Klappe | ⑧ Befestigungsöse |
| ④ Druckkopfdüse | ⑨ Rote LED |
| ⑤ Akkufach | |

Wichtige Hinweise

Vor der Inbetriebnahme des speed-i-Jet 798 ist es unbedingt erforderlich, die Betriebsanleitung und besonders die Sicherheitshinweise sorgfältig durchzulesen. Damit vermeiden Sie, zu Ihrer eigenen Sicherheit und um Schäden am Gerät vorzubeugen, Unsicherheiten im Umgang mit dem Elektrostempel und damit verbundene Sicherheitsrisiken.

1. Zu Ihrer Sicherheit

1.1 Symbolbeschreibung

 GEFAHR	Warnungen vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen unmittelbar zu Tod oder schweren Verletzungen führen.
 WARNUNG	Warnungen vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen zu Tod oder schweren Verletzungen führen können.
 VORSICHT	Warnungen vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen zu Verletzungen führen können.
 ACHTUNG	Warnungen vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen zu Sachschäden führen können.
 i	Hinweise und Tipps, damit Ihnen der Umgang mit Ihrem speed-i-Jet 798 noch leichter fällt

1.2 Sicherheitshinweise für Akkus

 Akkus unterliegen dem Verschleiß. Aus diesem Grund kann eine längere Lebensdauer als sechs Monate nicht gewährleistet werden.

WARNUNG

Explosionsgefahr bei Kontakt mit Feuer.

- ▶ Akkus niemals ins Feuer werfen.

VORSICHT

Verletzungsgefahr durch Zerstörung des Akkumantels beim Gebrauch falscher Akkus oder nicht wieder aufladbarer Batterien.

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich die für das Gerät vorgesehenen Akkus!

Entsorgung



Alte, defekte Akkus nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen.

1.3 Sicherer Umgang mit Druckköpfen

WARNUNG

Gesundheitsschäden durch Verschlucken von Tinte.

- ▶ Nicht verschlucken!
- ▶ Druckkopf für Kinder unzugänglich aufbewahren!

1.4 Sicherheitshinweise für den *speed-i-Jet 798*

WARNUNG

Gefahr der Erblindung bei Kontakt der Tinte mit den Augen.

- ▶ *speed-i-Jet 798* nicht mit der Druckkopfdüse  gegen das Gesicht von Personen halten!

VORSICHT

Stolpergefahr und Beschädigung des Gerätes durch frei im Raum liegende Geräteleitungen.

- ▶ Verlegen Sie die Geräteleitungen so, dass sie keine Gefahrenquelle bilden!

ACHTUNG

Beschädigung des Gerätes bei unsachgemäßem Transport.

- ▶ Ausschließlich Verpackung verwenden, die dem Gerät Schutz gegen Stöße und Schläge bietet!

ACHTUNG

Beschädigung des Gerätes durch Betauung.

- ▶ Vor der Inbetriebnahme warten bis das Gerät Raumtemperatur erreicht hat und absolut trocken ist!

2. Vorbereiten

2.1 Akkus einsetzen

Vorgehensweise

- ▶ Akkufach ⑤ öffnen.
- ▶ Auf richtige Polung achten und Akkus einsetzen.
- ▶ Akkufach schließen.

2.2 Akkus laden

- ▶ Mini-USB-Buchse ⑦ über das USB-Kabel mit dem PC verbinden.

i Die Ladezeit beträgt ca. 3 Stunden. Die Akkus sind aufgeladen, wenn die grüne Ladeanzeige ⑥ nicht mehr leuchtet.

i Nach dem ersten vollständigen Laden erreichen die Akkus noch nicht die volle Kapazität. Die volle Kapazität wird erreicht, wenn die Akkus mehrmals komplett entladen und aufgeladen werden.

2.3 Druckkopf einsetzen

- ▶ Schutzhülle ② entfernen.
- ▶ Druckkopf-Klappe ③ öffnen.
- ▶ Druckkopf einsetzen.
- ▶ Druckkopf-Klappe ③ schließen.

i Ein Wechsel des Druckkopfes ist nötig, wenn der Abdruck schwach und unvollständig ist.

3. Die Software-Applikation PCset

3.1 Software installieren


- ▶ Programm-CD in das CD- bzw. DVD Laufwerk legen.
- ▶ Wenn das Installationsprogramm nicht automatisch startet, die Datei „**setup.exe**“ starten.
- ▶ Den Anweisungen des Installationsprogramms folgen.

3.2 Erste Schritte

Starten der Software

- ▶ Auf das speed-i-Jet 798 PCset Symbol  doppelklicken.

Programmoberfläche



i Die Symbole für den **Text**  , die **Uhrzeit**  , das **Datum**  und den **Numeroteur**  können per Drag and Drop in die Zeile platziert werden.
Auf der Programmoberfläche wird Ihr Entwurf in der Vorschau angezeigt.

i Durch Doppelklicks auf die **Symbole** können Sie weitere Einstellungen aufrufen.
Informationen zu Einstellungsmöglichkeiten bietet Ihnen die **Hilfe**.

3.3 Beispiel-Abdruck entwerfen

Beispiel-Abdruck in der folgenden Form erstellen.



- ▶ In das **Eingabefeld** klicken.
- ▶ „EINGANG“ eingeben.
- ▶ Auf das Symbol für den **Text** klicken und die Maustaste gedrückt halten.
Auf die erste Position der **Zeile** ziehen und die Maustaste loslassen.
- ▶ Das Symbol für den **Numeroteur** in gleicher Weise in die **Zeile** ziehen.



Der Numeroteur dient zur fortlaufenden Nummerierung.

- ▶ Verfahren Sie ebenso mit den Symbolen für das **Datum** und die **Uhrzeit** .



Beachten Sie die Schrägstriche. Diese werden wie das Wort „EINGANG“ eingefügt.

Ihre **Zeile** sollte wie in folgender Abbildung aussehen:



D

3.4 Abdruck auf Ihren speed-i-Jet 798 übertragen

Verbinden Sie Ihren speed-i-Jet 798 mit dem PC.

- ▶ Mini-USB-Stecker in die Mini-USB-Buchse unterhalb des Akkufaches des speed-i-Jet 798 stecken.
- ▶ USB-Stecker mit einem freien USB-Steckplatz am PC verbinden.
- ▶ Rechts neben der Vorschau auf das Symbol zum Übertragen des Abdrucks klicken. Es erscheint das Übertragungsmenü.
- ▶ Auf **OK** klicken.
Abdruck wird übertragen.

3.5 Drucken

- ▶ USB-Kabel vom *speed-i-Jet 798* lösen.
- ▶ Schutzhülle **②** entfernen.
- ▶ *speed-i-Jet 798* wie einen Stift in die Hand nehmen.
- ▶ Auslösetaste **①** gedrückt halten und das Gerät mit der Druckkopfdüse **④** über die zu bedruckende Fläche führen.

i Das Schriftbild ist abhängig von der Geschwindigkeit, mit der der *speed-i-Jet 798* über die zu bedruckende Fläche geführt wird.
Informationen zu Einstellungsmöglichkeiten bietet Ihnen die **Hilfe**.

4. Technische Daten & Zubehör

4.1 Typenschild

Bevor das Gerät angeschlossen wird, Typenschild beachten.

Das Typenschild befindet sich auf der Innenseite der Druckkopf-Klappe **③**.

Darauf bedeuten:

- Nr = Seriennummer
- **CE** = *speed-i-Jet 798* erfüllt die Anforderungen der EG-Richtlinie 2004/108/EG. Hierfür trägt das Gerät die CE Kennzeichnung.

4.2 Transport und Entsorgung

Transport

Bewahren Sie die Verpackung des *speed-i-Jet 798* sorgfältig auf, denn sie dient zum Schutz beim Transport

Entsorgung



Richtlinie 2002/96/EG (WEEE)

Elektro- und Elektronikgeräte sowie Akkumulatoren gehören nicht in den Haus- oder Restmüll. Bitte entsorgen Sie Ihre Altgeräte umweltgerecht.

4.3 Zubehör

Inkjet Druckpatrone:

Bestell-Nr.: 801307-000

Externes Lade-Netzteil:

Bestell-Nr.: 798091-000 (Euro Version)

Bestell-Nr.: 798091-100 (UK Version)

Bestell-Nr.: 798091-200 (US Version)

Bestell-Nr.: 798091-300 (Australische Version)

5. Kontakt

Ernst Reiner GmbH & Co. KG

Baumannstr. 16

78120 Furtwangen / Germany

Telefon: +49 7723 657-0

Fax: +49 7723 657-200


E-Mail: reiner@reiner.de

www.reiner.de

D

© 2012 Ernst Reiner GmbH & Co. KG

Alle Rechte vorbehalten. Übersetzungen, Nachdruck und sonstige Vervielfältigungen dieser Bedienungsanleitung, auch in Teilen und gleichgültig in welcher Form, bedürfen unserer ausdrücklichen schriftlichen Erlaubnis. Inhaltliche Änderungen dieser Bedienungsanleitung behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Diese Bedienungsanleitung wurde mit Sorgfalt erstellt, wir können jedoch für etwaige Fehler und Mängel, sowie für daraus sich ergebende Folgeschäden keine Haftung übernehmen.



Control elements

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| ① Release button | ⑥ Green charging indicator |
| ② Protective cap | ⑦ Mini USB socket |
| ③ Print-head flap | ⑧ Fastening eyelets |
| ④ Print-head nozzle | ⑨ Red LED |
| ⑤ Battery compartment | |

Important information

The operating instructions and, in particular, the safety information must be carefully read through prior to operating the *speed-i-Jet 798*. This will prevent uncertainty in handling the electric stamps and indicate the related safety risks with regard to ensuring your own safety and preventing damage to the device.

1. For your safety

1.1 Symbol description

 DANGER	Warnings against hazards that may result in immediate death or severe injuries if the instructions are disregarded.
 WARNING	Warnings against hazards that may result in death or severe injuries if the instructions are disregarded.
 CAUTION	Warnings against hazards that may result in injuries if the instructions are disregarded.
 PLEASE NOTE	Warnings against hazards that may result in damage to property if the instructions are disregarded.
 i	Information and tips to help make handling your <i>speed-i-Jet 798</i> even easier.

1.2 Safety information for batteries

 Batteries are subject to wear. As a result, a service life of longer than six months cannot be guaranteed.

WARNING

Risk of explosion if they come into contact with fire.

- ▶ Never expose batteries to fire.

CAUTION

Risk of injury if the battery cover is destroyed through use of incorrect batteries or non-rechargeable batteries.

- ▶ Only use the batteries provided for the device!

Disposal



Do not dispose of old, defective batteries in normal household rubbish.

1.3 Safe handling of print-heads

⚠ WARNING

Damage to health if ink is swallowed.

- ▶ Do not swallow!
- ▶ The print-head must be stored out of reach of children!

1.4 Safety information for the *speed-i-Jet 798*

⚠ WARNING

Risk of blinding if ink comes into contact with eyes.

- ▶ Do not hold the *speed-i-Jet 798* with the print-head ④ against a person's face!

⚠ CAUTION

Hazard of tripping and device damage from free-lying device wires.

- ▶ Place the device wires so that they do not present a hazard!

PLEASE NOTE

Device may be damaged by incorrect transport.

- ▶ Use only packaging that cushions the device against shocks and impacts!

PLEASE NOTE

Device may be damaged by condensation.

- ▶ Before using, wait until the device has reached room temperature and is absolutely dry!

2. Preparation

2.1 Insert batteries

Correct procedure

- ▶ Open battery compartment ⑤.
- ▶ Ensure correct polarity and insert batteries.
- ▶ Close battery compartment.

2.2 Charge batteries

- ▶ Connect the mini-USB socket with the PC ⑦ via the USB cable.

i Charging takes about 3 hours. The batteries are charged once the green charging indicator ⑥ is no longer illuminated.

i The batteries do not reach their full capacity after they have been completely charged for the first time. Full capacity is reached once the batteries have been completely exhausted and recharged several times.

2.3 Insert print-head

- ▶ Remove protective cap ②.
- ▶ Open print-head flap ③.
- ▶ Insert print-head.
- ▶ Close print-head flap ③.

i The print-head needs to be changed when the print-out becomes weak and incomplete.

3. The PCset software application

3.1 Installing the software


- ▶ Place the program CD into the CD or DVD drive.
- ▶ Start the file „**setup.exe**“ if the installation program does not start automatically.
- ▶ Follow the installation program instructions.

3.2 Initial steps

Starting the software

- ▶ Double-click on the speed-i-Jet 798 PCset symbol .

Program interface



-  The symbols for the **text** , the **time** , the **date**  and the **numberer**  can be placed in the line by using Drag and Drop. Your draft is displayed in the preview on the program interface.
-  Additional settings can be accessed by double-clicking on the symbols. Help provides information on setting options.

3.3 Create sample print-out

Create a sample print-out in the following form.



- ▶ Click in the **input field**.
- ▶ Enter "ENTRY".
- ▶ Click on the symbol for the **text** and hold down the mouse button.
Drag it to the first **line** position and release the mouse button.
- ▶ Drag the symbol for the **numberer** into the line in the same manner.



The numberer is used for consecutive numbering.

- ▶ Do the same for the symbols for the **date** and **time** .



Pay attention to the slashes. These are inserted as per the word "ENTRY".

The following figure shows what your **line** should look like:



GB

3.4 Transferring the print-out to your speed-i-Jet 798

Connect your **speed-i-Jet 798** with the PC.

- ▶ Insert the mini-USB plug into the mini-USB socket underneath the battery compartment of the **speed-i-Jet 798**.
- ▶ Connect the USB plug to a free USB slot on the PC.
- ▶ Click on the symbol to transfer the print-out on the right next to the preview.
The transfer menu appears.
- ▶ Click on **OK**.
The print-out is transferred.

3.5 Printing

- ▶ Remove the USB cable from the *speed-i-Jet 798*.
- ▶ Remove the protective cap ②.
- ▶ Take the *speed-i-Jet 798* into your hand like a pen.
- ▶ Hold down the release key ① and move the device with the print-head nozzle ④ over the printing area.

i They typeface depends on the speed at which the *speed-i-Jet 798* is moved over the printing area. More information and setting options are provided in **help**.

4. Technical data and accessories

4.1 Nameplate

Observe the nameplate prior to connecting the device.

The nameplate is located on the inner side of the print-head flap ③.

Note:

- Nr. = Serial number
-  = *speed-i-Jet 798* meets all the requirements of EC Directive 2004/108/EC.
The device carries the CE mark for this reason.

4.2 Transport and disposal

Transport

Store the *speed-i-Jet 798* packaging carefully, as it is used for protection during transport.

Disposal



Directive 2002/96/EC (WEEE)

Electrical and electronic devices and accumulators do not belong in household or residual waste.

Please dispose of your old devices in an environmentally friendly manner.

4.3 Accessories

Inkjet printer cartridges:

Order no.: 801307-000

External charging adapter:

Order no.: 798091-000 (Euro version)

Order no.: 798091-100 (UK version)

Order no.: 798091-200 (US version)

Order no.: 798091-300 (Australian version)

5. Contact

Ernst Reiner GmbH & Co. KG

Baumannstr. 16

78120 Furtwangen / Germany

Phone: +49 7723 657-0

Fax: +49 7723 657-200

Email: reiner@reiner.de

www.reiner.de

© 2012 Ernst Reiner GmbH & Co. KG

All rights reserved. Translations, reprinting and other reproductions of these operating instructions, even in parts, regardless of the form, requires our express written consent. We reserve the right to make changes to the content of these operating instructions without notification. Care was taken when preparing these operating instruction. However, we cannot assume any liability for any errors and deficiencies or for any consequential damages.

GB



Eléments de commande

- | | |
|-----------------------------|---|
| ① Touche de déclenchement | ⑥ Indicateur de charge de couleur verte |
| ② Capot de protection rouge | ⑦ Mini-port USB |
| ③ Clapet tête d'impression | ⑧ Encoche pour fixation |
| ④ Buse tête d'impression | ⑨ LED rouge |
| ⑤ Compartiment des piles | |

Informations importantes

Avant de mettre en marche le speed-i-Jet 798, merci de lire attentivement le mode d'emploi et les consignes de sécurité. En procédant ainsi vous éviterez les incertitudes de manipulation de l'appareil électrique avec les risques de sécurité inhérents et ceci pour votre sécurité pour éviter d'endommager l'appareil.

1. Pour votre sécurité

1.1 Description des symboles

 DANGER	Avertissement des dangers qui, en cas de non-respect des mesures entraînent directement la mort ou des blessures graves .
 AVERTISSEMENT	Avertissement des dangers qui, en cas de non-respect des mesures peuvent entraîner la mort ou des blessures graves .
 ATTENTION	Avertissement des dangers qui, en cas de non-respect des mesures peuvent entraîner des blessures .
 AVIS	Avertissements des dangers qui, en cas de non-respect des mesures peuvent entraîner des dommages matériels .
 i	Notices et astuces pour vous faciliter encore plus la manipulation de votre speed-i-Jet 798

1.2 Consignes de sécurité pour les piles rechargeables

 Les piles sont soumises à usure. Il n'est donc pas possible de garantir une durée de vie supérieure à six mois.

 **AVERTISSEMENT**

Risque d'explosion en cas de contact avec le feu.

- ▶ Ne jamais jeter les piles au feu.

 **ATTENTION**

Risque de blessure si la protection de la pile est endommagée en cas d'utilisation de piles inadaptées ou de piles non rechargeables.

- ▶ Merci de n'utiliser que les types de piles rechargeables prévus pour cet appareil !

Mise au rebut



Ne pas jeter les piles usées, défectueuses dans les ordures ménagères usuelles.

1.3 Sécurité d'utilisation des têtes d'impression

AVERTISSEMENT

Danger pour la santé en cas d'ingestion de l'encre.

- ▶ Ne pas avaler !
- ▶ Tenir la tête d'impression hors de portée des enfants !

1.4 Consignes de sécurité pour le *speed-i-Jet 798*

AVERTISSEMENT

Risque de cécité en cas de contact de l'encre avec les yeux

- ▶ Ne pas tenir le *speed-i-Jet 798* avec la buse de la tête d'impression ④ tournée vers le visage d'une personne !

ATTENTION

Risque de chute et de dommage sur l'appareil si des câbles traînent.

- ▶ Merci d'installer les câbles de l'appareil de manière à prévenir les risques !

AVIS

Dommage sur l'appareil en cas de transport inadapté.

- ▶ Merci de n'utiliser que des emballages protégeant l'appareil contre les chocs et les coups !

AVIS

Dommage sur l'appareil en cas de condensation.

- ▶ Avant la mise en service, attendre que l'appareil atteigne la température ambiante et soit entièrement sec !

2. Préparer

2.1 Installer les piles

Procéder ainsi

- ▶ Ouvrir le ⑤ compartiment des piles.
- ▶ Respecter la polarité et installer les piles.
- ▶ Fermer le compartiment des piles.

2.2 Charger les piles

- ▶ Raccorder le mini-port USB ⑦ et le PC à l'aide du câble USB.

i La durée de charge est d'environ 3 heures. Les piles sont chargées lorsque l'indicateur de charge de couleur verte ⑥ est éteint.

i Après le premier chargement complet, les piles n'ont pas encore atteint leur capacité totale. La capacité complète est atteinte après plusieurs procédures de déchargement et de chargement des piles.

2.3 Installer la tête d'impression

- ▶ Retirer le ② capot de protection.
- ▶ Ouvrir le ③ clapet de la tête d'impression.
- ▶ Installer la tête d'impression.
- ▶ Fermer le ③ clapet de la tête d'impression.

i Il est nécessaire de remplacer la tête d'impression dès que l'empreinte est de médiocre qualité et incomplète.

3. Le kit logiciel PCset

3.1 Installer le logiciel


- ▶ Insérer le CD dans le lecteur CD ou DVD.
- ▶ Si le programme d'installation ne démarre pas automatiquement, lancer le fichier „**setup.exe**“.
- ▶ Suivre les consignes du programme d'installation.

3.2 Première étape

Démarrer le logiciel

- ▶ Double-cliquer sur le symbole kit PC de *speed-i-Jet 798*.

Interface du programme



- i** Les symboles pour le **texte** , l'**heure** , la **date** et le **numéroteur** peuvent être placés par glisser-déposer sur la ligne. Votre projet est visible dans l'aperçu, au niveau de l'interface du programme.
- i** En double-cliquant sur les **symboles**, vous accéderez à d'autres paramètres. Vous trouverez plus d'informations sur les possibilités de réglage dans la section **Aide**.

3.3 Crée un exemple d'empreinte

Définir l'exemple d'empreinte dans la forme suivante.



- ▶ Cliquer sur le **champ de saisie**.
- ▶ Saisir "ENTREE".
- ▶ Cliquer sur le symbole du **texte** et maintenir la touche de la souris.
Faire glisser sur la première position de la **ligne** et relâcher la touche de la souris.
- ▶ Faire glisser, de la même façon, sur la **ligne** le symbole pour le **numéroteur** .



Le numéroteur sert à numérotter de façon continue.

- ▶ Procéder de la même manière pour les symboles de la date et de l'heure .
- i** Les obliques sont à insérer avec comme le mot "ENTREE".

Votre **ligne** doit apparaître comme indiqué sur le schéma suivant :



3.4 Transmettre l'empreinte à votre speed-i-Jet 798

Raccorder votre speed-i-Jet 798 à l'ordinateur.

- ▶ Brancher la mini-fiche USB au mini-port USB sous le compartiment des piles du speed-i-Jet 798.
- ▶ Connecter la prise USB avec le port USB libre de votre ordinateur.
- ▶ Faire un clic droit sur le symbole à côté de l'aperçu afin de transmettre l'empreinte. Le menu de transfert s'affiche à l'écran.
- ▶ Cliquer sur **OK**.
L'empreinte est transmise.

3.5 Imprimer

- ▶ Retirer le câble USB du *speed-i-Jet 798*.
- ▶ Retirer le capot de protection ② rouge.
- ▶ Manipuler le *speed-i-Jet 798* comme un crayon.
- ▶ Maintenir la touche de déclenchement ① et passer l'unité avec la buse de la tête d'impression ④ sur la surface à imprimer.



Le graphisme dépend de la vitesse à laquelle le *speed-i-Jet 798* est passé sur la surface à imprimer.

Vous trouverez plus d'informations sur les possibilités de réglage dans la section **aide**.

4. Données techniques et Accessoires

4.1 Plaque signalétique

Avant de raccorder l'unité, respecter les données indiquées sur la plaque signalétique.

La plaque signalétique se trouve à l'intérieur du capot de la tête d'impression ③.

Merci de faire attention aux indications suivantes :

- Nr = Numéro de série
- = *speed-i-Jet 798* est conforme aux exigences de la directive de la CE 2004/108/CE.
C'est pourquoi l'appareil porte le label CE.

4.2 Transport et mise au rebut

Transport

Merci de conserver précieusement l'emballage du *speed-i-Jet 798* car il permet de protéger l'unité pendant le transport.

Mise au rebut



Directive 2002/96/CE (DEEE)

Les appareils électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers ou résiduels.

Merci de mettre au rebut vos équipements usagés de manière écologique.

4.3 Accessoire

Cartouche d'impression Inkjet Noir:

r  f. articles : 801307-000

Bloc d'alimentation et chargement externe:

R  f. articles : 798091-000 (Version Euro)

R  f. articles : 798091-100 (Version GB)

R  f. articles : 798091-200 (Version USA)

R  f. articles : 798091-300 (Version Australie)

5. Contact

Ernst Reiner GmbH & Co. KG

Baumannstr. 16

78120 Furtwangen / Allemagne

T  l  phone : +49 7723 657-0


Fax : +49 7723 657-200

E-mail : reiner@reiner.de

www.reiner.de

   © 2012 Ernst Reiner GmbH & Co. KG

Tous droits r  serv  s. Les traductions, les r  -impressions et les autres reproductions de ce mode d'emploi - m  me partielles, peu importe la forme, exigent notre autorisation ´ crite. Nous nous r  servons le droit de modifier le contenu de ce mode d'emploi sans avertissement. Ce mode d'emploi a t   labor   avec soin. Nous ne pouvons toutefois pas tre tenus responsables des ventuels erreurs et manquements ni des cons  quences qui pourraient en d  couler.



Elementos de mando

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| ① Tecla disparadora | ⑥ Indicador del estado de carga verde |
| ② Caperuza protectora roja | ⑦ Puerto mini USB |
| ③ Cubierta del cabezal de impresión | ⑧ Ojo de sujeción |
| ④ Boquilla del cabezal de impresión | ⑨ LED rojo |
| ⑤ Compartimento de las pilas | |

Información importante

Lea con detenimiento estas instrucciones y en particular las indicaciones relativas a la seguridad antes de usar el speed-i-Jet 798. Por su propia seguridad y para prevenir daños en el dispositivo, aténgase a estas instrucciones para evitar un manejo inadecuado del sello eléctrico y los riesgos de seguridad asociados.

1. Por su seguridad

1.1 Descripción de los símbolos

 PELIGRO	Hace referencia a peligros que de no observar las medidas, ocasionarán graves lesiones o incluso la muerte .
 ADVERTENTIA	Hace referencia a peligros que de no observar las medidas, pueden ocasionar graves lesiones o incluso la muerte .
 ATENCIÓN	Hace referencia a peligros que de no observar las medidas, pueden ocasionar lesiones .
 AVISO	Hace referencia a peligros que de no observar las medidas, pueden ocasionar daños materiales .
 i	Indicaciones y sugerencias que le ayudarán a manejar su speed-i-Jet 798 con mayor facilidad.

1.2 Indicaciones de seguridad referentes a las pilas

 Las pilas pueden desgastarse. Por esta razón no se puede garantizar una duración superior a los seis meses.

 ADVERTENTIA

Peligro de explosión al entrar en contacto con el fuego.

- ▶ Nunca deben echarse las pilas al fuego.

 ATENCIÓN

Peligro de lesión por destrucción de la envoltura de las pilas en caso de usar pilas inadecuadas o pilas no recargables.

- ▶ Utilice únicamente pilas recargables previstas para el uso con este dispositivo.

Eliminación

 No tirar las pilas viejas o defectuosas a la basura doméstica.

1.3 Uso seguro de los cabezales de impresión

ADVERTENTIA

Daños para la salud causados por la ingestión de tinta.

- ▶ ¡No ingerir!
- ▶ Mantener el cabezal de impresión alejado de los niños.

1.4 Indicaciones de seguridad referentes al *speed-i-Jet 798*

ADVERTENTIA

Evitar todo contacto de la tinta con los ojos. Peligro de ceguera.

- ▶ No apuntar con la boquilla del cabezal de impresión  del *speed-i-Jet 798* a la cara de una persona.

ATENCIÓN

Peligro de tropezar y estropear el dispositivo debido a cables tendidos libremente por la pieza.

- ▶ Coloque los cables del dispositivo de una manera que no constituyan una fuente de peligro.

AVISO

Daños en el aparato debido a un transporte inadecuado.

- ▶ Utilice únicamente embalajes que protejan el dispositivo contra golpes e impactos.

AVISO

Daños en el aparato por condensado.

- ▶ Espere antes de usar el dispositivo hasta que éste haya alcanzado la temperatura ambiente y esté totalmente seco.

2. Preparación

2.1 Colocar las pilas

Modo de proceder

- ▶ Abra el compartimento de las pilas ⑤.
- ▶ Preste atención a la polaridad correcta y coloque las pilas.
- ▶ Cierre el compartimento de las pilas.

2.2 Cargar las pilas

- ▶ Conecte el puerto mini USB ⑦ con el PC a través del cable USB.

i El tiempo de carga es de aprox. 3 horas. Las pilas están recargadas cuando se apague el indicador del estado de carga verde ⑥.

i Las pilas no alcanzan su plena capacidad después de la primera carga completa. Las pilas alcanzan la plena capacidad después de llevar a cabo varias descargas y cargas completas.

2.3 Colocar el cabezal de impresión

- ▶ Retire la caperuza protectora ②.
- ▶ Abra la cubierta del cabezal de impresión ③.
- ▶ Coloque el cabezal de impresión.
- ▶ Cierre el cabezal de impresión ③.

i Cambie el cabezal de impresión cuando la impresión no sea nítida o incompleta.

3. La aplicación de software PCset

3.1 Instalación del software


- ▶ Inserte el CD que incluye el programa en la unidad de CD o DVD.
- ▶ Si el programa de instalación no arranca automáticamente, inicie el archivo „**setup.exe**“.
- ▶ Siga las instrucciones del programa de instalación.

3.2 Los primeros pasos

Iniciar el software

- ▶ Haga doble clic en el símbolo de speed-i-Jet 798 .

Interfaz del programa



Los símbolos para el **texto** , la **hora** , la **fecha**  y el **numerador**  pueden colocarse en la línea mediante el método de arrastrar y soltar.

La interfaz del programa le muestra el borrador de la **vista previa**.



Haciendo doble clic en los **símbolos** obtendrá más opciones para llevar a cabo la configuración. Para mayor información acerca de las posibilidades de configuración consulte la **ayuda**.

3.3 Proyectar un ejemplo de impresión

Crear el ejemplo de impresión de la siguiente manera.



- ▶ Haga clic en el **cuadro de entrada**.
- ▶ Introduzca «Entrada».
- ▶ Haga clic en el símbolo de **texto** y mantenga el botón del ratón presionado. Arrástrelo hacia la primera posición de la línea y suelte el botón del ratón.
- ▶ Arrastre el símbolo del **numerador** de la misma manera a la línea.



El **numerador** sirve para numerar correlativamente.

- ▶ Proceda de la misma manera con los símbolos para la **fecha** y la **hora** .



Tenga en cuenta las barras oblicuas. Estas se introducen de la misma manera que la palabra «ENTRADA».

Su **línea** debería ser idéntica a la que se muestra aquí:



3.4 Transferir la impresión a su speed-i-Jet 798

Conecte su speed-i-Jet 798 al PC.

- ▶ Conecte el conector mini USB en el puerto mini USB que se encuentra por debajo del compartimento de las pilas del speed-i-Jet 798.
- ▶ Conecte el conector USB con una conexión USB libre del PC.
- ▶ Haga clic en el símbolo situado a la derecha junto a la visión previa para transferir la impresión.
Se abrirá el menú de transferencia.
- ▶ Haga clic en **OK**.
Se transmitirá la impresión.

3.5 Imprimir

- ▶ Desenchufe el cable USB del *speed-i-Jet 798*.
- ▶ Retire la caperuza protectora ②.
- ▶ Coja el *speed-i-Jet 798* con la mano igual que un lápiz.
- ▶ Mantenga la tecla disparadora ① presionada y pase el dispositivo con la boquilla del cabezal de impresión ④ sobre la superficie a imprimir.

i La calidad de la impresión depende de la velocidad con la que se pasa el *speed-i-Jet 798* sobre la superficie a imprimir. Para mayor información acerca de las posibilidades de configuración consulte la [ayuda](#).

4. Datos técnicos y accesorios

4.1 Placa de características

Lea la placa de características antes de conectar el dispositivo.

La placa de características está ubicada en la cara interior de la cubierta del cabezal de impresión ③.

Significados:

- Nr = número de serie
-  = el *speed-i-Jet 798* cumple con los requisitos establecidos en la Directiva europea 2004/108/CE. Por eso, el dispositivo lleva la marca CE.

4.2 Transporte y eliminación

Transporte

Conserve bien el embalaje del *speed-i-Jet 798* ya que éste servirá de protección en un posible transporte.

Eliminación



Directiva 2002/96/CE

Los aparatos eléctricos y electrónicos así como las pilas recargables no se deben tirar a la basura doméstica o a vertidos residuales. Por favor, elimine sus dispositivos usados de forma que no causen daños al medio ambiente.

4.3 Accesorios

Cartucho de tinta Inkjet:

Nº de pedido: 801307-000

Fuente de alimentación externo para cargar:

Nº de pedido: 798091-000 (versión para Europa)

Nº de pedido: 798091-100 (versión UK)

Nº de pedido: 798091-200 (versión US)

Nº de pedido: 798091-300 (versión para Australia)

5. Contacto

Ernst Reiner GmbH & Co. KG

Baumannstr. 16

78120 Furtwangen / Alemania

Teléfono: +49 7723 657-0

Fax: +49 7723 657-200

E-mail: reiner@reiner.de

www.reiner.de

© 2012 Ernst Reiner GmbH & Co. KG

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la traducción, la reimpresión y cualquier otra reproducción total o parcial de estas instrucciones de uso, por cualquier medio, sin nuestro previo y expreso consentimiento por escrito. Nos reservamos el derecho a modificar el contenido de estas instrucciones de uso sin previo aviso. Estas instrucciones de uso han sido elaboradas con gran esmero. Sin embargo, no podemos hacernos responsables por cualquier error contenido en estas instrucciones ni por sus eventuales consecuencias.



Elementi di comando

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| ① Pulsante di avvio | ⑥ Indicatore di carica verde |
| ② Coperchio di protezione rosso | ⑦ Presa mini-USB |
| ③ Sportello della testina di stampa | ⑧ Occhiello di fissaggio |
| ④ Ugello della testina di stampa | ⑨ LED rosso |
| ⑤ Vano batterie | |

Informazioni importanti

Prima di mettere in funzione la speed-i-Jet 798 è assolutamente necessario leggere con attenzione le relative istruzioni per l'uso e in particolare le avvertenze per la sicurezza. In questo modo si evitano situazioni di pericolo derivanti dall'uso improprio del timbro elettrico e dai rischi da esso derivanti, prevenendo così eventuali danni alla propria salute e all'apparecchio.

1. Per la vostra sicurezza

1.1 Descrizione dei simboli

	Segnalazione di pericoli che, in caso di mancato rispetto delle misure di sicurezza, provocano la morte o gravi lesioni .
	Segnalazione di pericoli che, in caso di mancato rispetto delle misure di sicurezza, possono provocare la morte o gravi lesioni .
	Segnalazione di pericoli che, in caso di mancato rispetto delle misure di sicurezza, possono provocare lesioni .
	Segnalazione di pericoli che, in caso di mancato rispetto delle misure di sicurezza, possono provocare danni all'apparecchio .
	Ulteriori informazioni e suggerimenti per un uso ancora più semplice della speed-i-Jet 798

1.2 Avvertenze per la sicurezza d'uso delle batterie

Le batterie sono soggette a usura. Per tale ragione non può essere garantita una durata superiore a sei mesi.

Rischio di esplosione a contatto con il fuoco.

- ▶ Non gettare mai le batterie nel fuoco.

Rischio di lesioni in caso di distruzione del rivestimento della batteria dovuto all'uso di batterie non idonee o di batterie non ricaricabili.

- ▶ Utilizzare esclusivamente le apposite batterie previste per l'apparecchio!

Smaltimento



Non smaltire le batterie esauste o difettose con i normali rifiuti domestici.

1.3 Uso corretto delle testine

⚠ AVVERTENZA

L'ingestione di inchiostro provoca danni alla salute.

- ▶ Non ingerire!
- ▶ Tenere le testine lontane dalla portata dei bambini!

1.4 Avvertenze per la sicurezza d'uso della *speed-i-Jet 798*

⚠ AVVERTENZA

Pericolo di cecità in caso di contatto dell'inchiostro con gli occhi.

- ▶ Non tenere la *speed-i-Jet 798* con l'ugello della testina ④ rivolta verso il volto di altre persone!

⚠ ATTENZIONE

Pericolo di inciampo e danneggiamento dell'apparecchio in presenza di cavi liberi.

- ▶ Sistemare i cavi in modo che non costituiscano una fonte di pericolo!

AVVISO

Il trasporto improprio causa danni all'apparecchio.

- ▶ Utilizzare esclusivamente imballaggi che proteggono l'apparecchio da urti e colpi!

AVVISO

L'umidità causa danni all'apparecchio.

- ▶ Prima della messa in funzione accertarsi che l'apparecchio abbia raggiunto la temperatura ambiente e che sia assolutamente asciutto!

2. Preparazione

2.1 Inserimento delle batterie

Procedura

- ▶ Aprire il vano batterie ⑤.
- ▶ Prestare attenzione alla corretta polarità e inserire le batterie.
- ▶ Richiudere il vano batterie.

2.2 Ricarica delle batterie

- ▶ Collegare la presa mini-USB ⑦ al PC tramite l'apposito cavo USB.

- i** Il tempo di carica previsto è di circa 3 ore. Quando l'indicatore di carica verde ⑥ si spegne le batterie sono cariche.
- i** Anche dopo la prima carica completa le batterie non raggiungono la loro capacità massima. Questa viene raggiunta soltanto dopo che le batterie sono state scaricate e ricaricate completamente più volte.

2.3 Inserimento della testina

- ▶ Rimuovere il coperchio di protezione ②.
- ▶ Aprire lo sportello della testina di stampa ③.
- ▶ Inserire la testina.
- ▶ Richiudere lo sportello della testina di stampa ③.

- i** Quando la stampa risulta debole o parziale, la testina di stampa deve essere sostituita.

3. L'applicazione software PCset

3.1 Installazione del software


- ▶ Inserire il CD del programma nell'apposito lettore CD/DVD.
- ▶ Se il programma di installazione non si avvia automaticamente, eseguire il file „**setup.exe**“.
- ▶ Seguire le indicazioni del programma di installazione.

3.2 Primo passo

Avvio del software

- ▶ Eseguire doppio clic sul simbolo *speed-i-Jet 798 PCset* .

Finestra del programma



- i** I simboli di **testo** , **ora** , **data** e timbro **numeratore** possono essere trascinati nella riga desiderata tramite la funzione "drag & drop". Nella sezione "anteprima" della finestra del programma è possibile visualizzare la bozza.
- i** Con un doppio clic sui **simboli** è invece possibile accedere ad altre impostazioni. Per ulteriori informazioni sulle possibilità di impostazione, consultare la sezione "**guida**".

3.3 Preparazione di un modello di stampa

Creare un modello di stampa come descritto di seguito.



- ▶ Cliccare sul **campo di inserimento**.
- ▶ Digitare "INGRESSO".
- ▶ Cliccare sul simbolo di **testo** e tenere premuto il tasto del mouse.
Trascinare in prima posizione della **riga** e rilasciare il tasto del mouse.
- ▶ Trascinare il simbolo di **timbro numeratore** sulla **riga** nello stesso modo.

- i** Il timbro numeratore garantisce la numerazione progressiva.
- ▶ Procedere in maniera analoga con i simboli di **data** e di **ora** .
- i** Attenzione alle barre oblique. Queste vengono inserite proprio come la parola "INGRESSO".

La **riga** dovrà apparire come illustrato nella figura seguente:



3.4 Trasferimento dell'immagine di stampa alla speed-i-Jet 798

Collegare la speed-i-Jet 798 al PC.

- ▶ Inserire il cavo mini-USB nell'apposita presa mini-USB al di sotto del vano batterie della speed-i-Jet 798.
- ▶ Collegare il cavo USB a una porta USB libera del PC.
- ▶ Cliccare sul simbolo sulla destra dell'anteprima per trasferire l'immagine di stampa.
Viene visualizzato il menu di trasferimento.
- ▶ Cliccare su **OK**.
L'immagine viene trasferita.

3.5 Stampa

- ▶ Scollegare il cavo USB dalla *speed-i-Jet 798*.
- ▶ Rimuovere il coperchio di protezione ②.
- ▶ Tenere in mano la *speed-i-Jet 798* come se fosse una penna.
- ▶ Tenere premuto il tasto di avvio ① e posizionare l'apparecchio con l'ugello della testina ④ sulla superficie da stampare.



L'occhio di stampa dipende dalla velocità con la quale la *speed-i-Jet 798* viene spostata sulla superficie da stampare.

Per le informazioni relative alle possibilità di impostazione, consultare la sezione **guida**.

4. Dati tecnici e accessori

4.1 Targhetta identificativa

Prima di collegare l'apparecchio verificare la targhetta identificativa, posizionata sul lato interno dello sportello della testina di stampa ③.

Legenda:

- Nr = numero di serie
- = *speed-i-Jet 798* soddisfa i requisiti richiesti dalla direttiva 2004/108/CE. Per tale motivo l'apparecchio è dotato di marcatura CE.

4.2 Trasporto e smaltimento

Trasporto

Si raccomanda di conservare integro l'imballaggio della *speed-i-Jet 798*, poiché utile per la protezione dell'apparecchio durante il trasporto

Smaltimento



Direttiva 2002/96/CE (WEEE)

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché le batterie, non possono essere smaltite con i rifiuti domestici o non riciclabili.

Si raccomanda di smaltire le vecchie apparecchiature nel rispetto dell'ambiente.

4.3 Accessori:

Cartuccia inkjet:

Codice ordine: 801307-000

Alimentatore esterno:

Codice ordine: 798091-000 (versione europea)

Codice ordine: 798091-100 (versione UK)

Codice ordine: 798091-200 (versione USA)

Codice ordine: 798091-300 (versione australiana)

5. Contatto

Ernst Reiner GmbH & Co. KG

Baumannstr. 16

78120 Furtwangen / Germany

Telefono: +49 7723 657-0


Fax: +49 7723 657-200

E-mail: reiner@reiner.de

www.reiner.de

© 2012 Ernst Reiner GmbH & Co. KG

Tutti i diritti riservati. La traduzione, la ristampa o la copia, parziale o in qualsiasi forma, delle presenti istruzioni per l'uso richiedono l'esplicita autorizzazione scritta da parte nostra. Ci riserviamo il diritto di applicare modifiche ai contenuti delle presenti istruzioni per l'uso senza preavviso. Le presenti istruzioni sono state redatte con cura. Si declina in ogni caso qualsiasi responsabilità per errori od omissioni e per eventuali danni impliciti ad essi connessi.



Controlos

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| ① Botão de ativação | ⑥ Indicador de carga verde |
| ② Tampa de proteção | ⑦ Minitomada USB |
| ③ Tampa da cabeça de impressão | ⑧ Olhal de fixação |
| ④ Bocal da cabeça de impressão | ⑨ LED vermelho |
| ⑤ Compartimento das baterias | |

Instruções importantes

Antes da colocação em funcionamento do speed-i-Jet 798, é imperativo ler atentamente o manual de instruções e, em particular, as instruções de segurança na íntegra. Dessa forma, para a sua própria segurança e para prevenir danos no dispositivo, evita incertezas no manuseamento do carimbo eletrônico e os riscos de segurança associados.

1. Para sua segurança

1.1 Descrição dos símbolos

 PERIGO	Avisos de perigos que, em caso de não cumprimento das medidas, causam diretamente ferimentos graves ou morte .
 ATENÇÃO	Avisos de perigos que, em caso de não cumprimento das medidas, podem causar ferimentos graves ou morte .
 CUIDADO	Avisos de perigos que, em caso de não cumprimento das medidas, podem causar ferimentos .
 AVISO	Avisos de perigos que, em caso de não cumprimento das medidas, podem causar danos materiais .
 i	Instruções e sugestões para que o manuseamento do seu speed-i-Jet 798 seja ainda mais fácil.

1.2 Instruções de segurança para baterias

 As baterias estão sujeitas a desgaste. Por esse motivo, não é possível garantir uma vida útil superior a seis meses.

 ATENÇÃO

Perigo de explosão em caso de contacto com fogo.

- ▶ Nunca coloque baterias no fogo.

 CUIDADO

Perigo de ferimentos devido a destruição do revestimento da bateria em caso de utilização de baterias incorretas ou pilhas não recarregáveis.

- ▶ Utilize exclusivamente as baterias previstas para o dispositivo!

Eliminação



Não elimine baterias velhas ou defeituosas juntamente com os resíduos domésticos normais.

1.3 Manuseamento seguro de cabeças de impressão

ATENÇÃO

Efeitos graves para a saúde em caso de ingestão de tinta.

- ▶ Não ingerir!
- ▶ Manter a cabeça de impressão fora do alcance das crianças!

1.4 Instruções de segurança para a *speed-i-Jet 798*

ATENÇÃO

Perigo de cegueira em caso de contacto da tinta com os olhos.

- ▶ Não segure o *speed-i-Jet 798* com o bocal da cabeça ④ de impressão virado para a cara das pessoas!

CUIDADO

Risco de tropeçar e danificar o dispositivo devido a cabos do aparelho espalhados pelo caminho.

- ▶ Disponha os cabos do dispositivo de forma a que não constituam qualquer fonte de perigo!

AVISO

Danos no dispositivo em caso de transporte incorreto.

- ▶ Utilize exclusivamente embalagens que protejam o dispositivo contra choques e impactos!

AVISO

Danos no dispositivo devido a condensação.

- ▶ Antes de o voltar a colocar em funcionamento, aguarde até que o dispositivo tenha atingido a temperatura ambiente e esteja totalmente seco!

2. Preparação

2.1 Inserir as baterias

Procedimento

- ▶ Abra o ⑤ compartimento das baterias.
- ▶ Tenha em atenção a polaridade correta e insira as baterias.
- ▶ Feche o compartimento das baterias.

2.2 Carregar as baterias

- ▶ Estabeleça a ligação entre a minitormada USB ⑦ e o PC através do cabo USB.

- i** O tempo de carregamento é de aproximadamente 3 horas. As baterias estão carregadas quando o indicador de carga verde ⑥ se apagar.
- i** Após o primeiro carregamento completo, as baterias ainda não atingem a capacidade total. A capacidade total será alcançada quando as baterias forem carregadas e descarregadas mais vezes.

2.3 Inserir a cabeça de impressão

- ▶ Retire a ② tampa de proteção.
- ▶ Abra a tampa ③ da cabeça de impressão.
- ▶ Insira a cabeça de impressão.
- ▶ Feche a tampa ③ da cabeça de impressão.

- i** É necessário substituir a cabeça de impressão quando a impressão for fraca e incompleta.

3. A aplicação de software PCset

3.1 Instalar o software


- ▶ Coloque o CD do programa na unidade de CD ou DVD.
- ▶ Se o programa de instalação não for iniciado automaticamente, inicie o ficheiro „**setup.exe**“.
- ▶ Siga as instruções do programa de instalação.

3.2 Primeiros passos

Iniciar o software

- ▶ Faça duplo clique no símbolo do speed-i-Jet 798  PCset.

Interface do programa



- i** Os símbolos para o **texto**  , a **hora**  , a **data**  e o **numerador**  podem ser colocados nas linhas através da operação de arrastar e largar.
Na interface do programa, o seu esquema é apresentado na pré-visualização.
- i** Através de duplo clique nos **símbolos**, pode aceder a definições adicionais.
Pode obter informações sobre possibilidades de definição na **ajuda**.

3.3 Realizar uma impressão de exemplo

Crie uma impressão de exemplo conforme se segue.



- ▶ Clique no **campo de edição**.
- ▶ Introduza «ENTRADA».
- ▶ Clique no símbolo para o **texto** e mantenha o botão do rato pressionado. Arraste-o para a primeira posição da **linha** e solte o botão do rato.
- ▶ Arraste o símbolo para o **numerador** da mesma forma para a **linha**.

- i** O Numerador permite uma numeração contínua.
- ▶ Efetue o mesmo procedimento com os símbolos para a **data** e a **hora** .
 - i** Tenha em atenção as barras oblíquas. Estas são introduzidas como a palavra «ENTRADA».

A sua **linha** deverá ser semelhante à ilustração seguinte:



3.4 Transferir a impressão para o seu speed-i-Jet 798

Ligue o seu speed-i-Jet 798 ao PC.

- ▶ Insira o miniconector USB na minitorada USB sob o compartimento das baterias do speed-i-Jet 798.
- ▶ Ligue o conector USB a uma entrada USB livre no PC.
- ▶ No lado direito da pré-visualização, clique no símbolo para a transferência da impressão.

É apresentado o menu de transferência.

- ▶ Clique em **OK**.

A impressão é transferida.

3.5 Imprimir

- ▶ Remova o cabo USB do *speed-i-Jet 798*.
- ▶ Retire a ② tampa de proteção.
- ▶ Segure no *speed-i-Jet 798* como se fosse um lápis.
- ▶ Mantenha o botão de ativação ① pressionado e desloque o dispositivo com o bocal da cabeça de impressão ④ sobre a superfície a imprimir.

i O aspetto da impressão depende da velocidade com que o *speed-i-Jet 798* é deslocado sobre a superfície a imprimir. Pode obter informações sobre possibilidades de definição na [ajuda](#).

4. Dados técnicos e acessórios

4.1 Placa de características

Antes de ligar o dispositivo, tenha em atenção a placa de características.

A placa de características está localizada na parte interior da tampa da cabeça de impressão ③.

Na mesma, é indicado o seguinte:

- N.º = Número de série
-  = O *speed-i-Jet 798* cumpre os requisitos da diretiva CE 2004/108/CE.
Por esse motivo, o dispositivo apresenta a marcação CE.

4.2 Transporte e eliminação

Transporte

Guarde cuidadosamente a embalagem do *speed-i-Jet 798*, dado que esta serve para o proteger durante o transporte.

Eliminação



Diretiva 2002/96/CE (REEE)

Os dispositivos elétricos e eletrónicos, bem como as baterias e pilhas não pertencem aos resíduos domésticos.

Elimine os seus dispositivos抗igos de forma ecológica.

4.3 Acessórios

Cartucho de impressão de jacto de tinta:

Número de encomenda: 801307-000

Fonte de alimentação externa para carregamento:

Número de encomenda: 798091-000 (versão europeia)

Número de encomenda: 798091-100 (versão do Reino Unido)

Número de encomenda: 798091-200 (versão dos EUA)

Número de encomenda: 798091-300 (versão australiana)

5. Contactos

Ernst Reiner GmbH & Co. KG

Baumannstr. 16

78120 Furtwangen/Alemanha

Telefone: +49 7723 657-0

Fax: +49 7723 657-200

E-mail: reiner@reiner.de

www.reiner.de

© 2012 Ernst Reiner GmbH & Co. KG

Todos os direitos reservados. As traduções, reproduções e outras duplicações do presente manual de instruções na totalidade ou em parte e independentemente da forma em que sejam realizadas requerem a nossa expressa autorização por escrito. Reservamo-nos o direito de alterar o conteúdo deste manual de instruções sem aviso prévio. O presente manual de instruções foi elaborado com a devida diligência, contudo, não podemos assumir qualquer responsabilidade por eventuais erros e omissões, bem como por quaisquer danos indiretos daí resultantes.



Ovládací prvky

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| ① Spouštěcí tlačítko | ⑥ Zelený ukazatel nabíjení |
| ② Ochranná krytka | ⑦ Zdířka USB mini |
| ③ Krytka tiskové hlavice | ⑧ Upevňovací osy |
| ④ Tryska tiskové hlavice | ⑨ Červená LED |
| ⑤ Prostor pro akumulátor | |

Důležitá upozornění

Před uvedením do provozu přístroje speed-i-Jet 798 je nezbytně vyžadováno si pečlivě přečíst návod na provoz a zvláště bezpečnostní upozornění. Tím zabráníte, aby došlo k ohrožení vaší vlastní bezpečnosti a škodám na přístroji, nejistotám při zacházení s elektrickým razítkem a tím spojeným bezpečnostním rizikům.

1. Pro vaši bezpečnost

1.1 Popis symbolů

	Varování před nebezpečími, které při nedodržování opatření vedou bezprostředně k usmrcení nebo k těžkým zraněním .
	Varování před nebezpečími, které při nedodržování opatření mohou vést k usmrcení nebo k těžkým zraněním .
	Varování před nebezpečími, které při nedodržování opatření mohou vést ke zraněním .
	Varování před nebezpečími, které při nedodržování opatření mohou vést k poškození věcí .
	Upozornění a tipy pro snadnější zacházení s vaším zařízením speed-i-Jet 798

1.2 Bezpečnostní upozornění pro akumulátory

Akumulátory podléhají opotřebování. Z tohoto důvodu nelze zabezpečit delší životnost než šest měsíců.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí výbuchu při kontaktu s ohněm.

- ▶ Akumulátory nikdy nevhazujte do ohně.

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění zničením obalu akumulátoru při používání chybých akumulátorů nebo baterií, které nelze opakováně nabíjet.

- ▶ Používejte výhradně baterie, které jsou pro určené pro tento přístroj!

Likvidace



Staré, vadné akumulátory nelikvidujte s běžným domovním odpadem.

CZ

1.3 Bezpečné zacházení s tiskovými hlavicemi

VAROVÁNÍ

Nebezpečí poškození zdraví polknutím inkoustu.

- ▶ Nepolykat!
- ▶ Tiskovou hlavici uchovávat mimo dosah dětí!

1.4 Bezpečnostní upozornění pro zařízení *speed-i-Jet 798*

VAROVÁNÍ

Nebezpečí oslepnutí při kontaktu inkoustu s očima.

- ▶ *speed-i-Jet 798* nedržet tryskou tiskové hlavice  proti svému nebo obličeji dalších osob!

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zakopnutí a poškození přístroje o volně položené vedení přístroje v místnosti.

- ▶ Vedení přístroje pokládejte tak, aby nepředstavovalo jakýkoliv zdroj nebezpečí!

OZNÁMENÍ

Poškození přístroje při neodborné přepravě.

- ▶ Používejte výhradně balení, které přístroji nabízí ochranu proti nárazům a úderům!

OZNÁMENÍ

Poškození přístroje orosením.

- ▶ Před uvedením do provozu počkejte, dokud přístroj nedosáhne teploty v místnosti a zcela nevyschne!

2. Příprava

2.1 Vložení akumulátorů

Postup

- ▶ Otevřít prostor pro akumulátory ⑤.
- ▶ Dát pozor na správné otočení kontaktů a akumulátor vložit.
- ▶ Zavřít prostor pro akumulátory.

2.2 Nabíjení akumulátorů

- ▶ Připojít zdířku USB mini ⑦ s počítačem pomocí kabelu USB.

i Doba nabíjení trvá cca 3 hodiny. Akumulátory jsou nabité, jakmile zhasne zelený ukazatel nabíjení ⑥.

i Po prvním úplném nabití akumulátory ještě nedosahují své plné kapacity. Plná kapacita je dosažena, jakmile se akumulátory několikrát zcela vybijí a opět nabijí.

2.3 Vložení tiskové hlavice

- ▶ Sejmout ochrannou krytku ②.
- ▶ Otevřít krytku tiskové hlavice ③.
- ▶ Vložit tiskovou hlavici.
- ▶ Zavřít krytku tiskové hlavice ③.

i Jakmile je otisk slabý nebo neúplný, je nutné tiskovou hlavici vyměnit.

3. Počítačová sada softwarových aplikací

3.1 Instalace softwaru


- ▶ Vložit programové CD do CD, resp. DVD mechaniky.
- ▶ Pokud se instalaci programu nespustí automaticky, spusťte soubor „**setup.exe**“.
- ▶ Postupujte podle pokynů instalačního programu.

3.2 První kroky

Spuštění softwaru

- ▶ Poklepejte na symbol počítačové sady *speed-i-Jet 798* .

Plocha programu



- i** Symboly pro **text** , **hodiny** , **datum** a **èíslovaè** lze do řádku umístit pomocí funkce Drag and Drop (zachytit a pustit). Na ploše programu se zobrazí vás návrh.
- i** Poklepáním na **symboly** můžete otevřít další nastavení. Informace o možnostech nastavení naleznete v **návodì**.

3.3 Návrh příkladu otisku

Vzorový otisk vytvoříte v následujících tvarech.



- ▶ Klepněte do **zadávacího pole**.
 - ▶ Zadejte „VSTUP“.
 - ▶ Klikněte na symbol pro **text** a přidržte tlačítko myši. Přetáhněte myš na první pozici **řádku** a uvolněte tlačítko myši.
 - ▶ Symbol pro **číslovač** přetáhněte do **řádku** stejným způsobem.
- i Číslovač k postupnému číslování.**
- ▶ Se symbolem pro **datum** a **hodiny** postupujte stejným způsobem.
- i Věnujte pozornost lomítkům. Tyto budou přidávány, jako slovo „VSTUP“.**

Vaše **řádka** by měla vypadat jako na následujícím obrázku.



3.4 Přenesení otisku do vašeho zařízení speed-i-Jet 798

Připojte své zařízení speed-i-Jet 798 se počítačem.

- ▶ Zástrčku USB mini zastrčte do zdírky USB mini ⑦, pod prostorem pro akumulátor zařízení speed-i-Jet 798.
- ▶ Propojte zástrčku USB s volnou zdírkou USB na počítači.
- ▶ Vpravo vedle náhledu klepněte na symbol pro přenesení otisku. Objeví se nabídka pro přenesení.
- ▶ Klikněte na OK.
- ▶ Otisk se přenese.

3.5 Tisk

- ▶ Kabel USB odpojte od zařízení *speed-i-Jet 798*.
- ▶ Odstraňte ochrannou krytku **②**.
- ▶ Zařízení *speed-i-Jet 798* vezměte do ruky jako tužku.
- ▶ Přidržte stisknuté spouštěcí tlačítko **①** a veďte přístroj s tryskou tiskové hlavice **④** přes potiskovanou plochu.



Vytváření písma je závislé na rychlosti, kterou vedete zařízení *speed-i-Jet 798* přes potiskovanou plochu.

Informace o možnostech nastavení naleznete v **návodě**.

4. Technické údaje a příslušenství

4.1 Typový štítek

Před připojením přístroje venujte pozornost typovému štítku.

Typový štítek se nachází na vnitřní straně krytky tiskové hlavice **③**.

Vysvětlení:

- Nr = sériové číslo
- = *speed-i-Jet 798* splňuje požadavky směrnice ES 2004/108/ES. Proto přístroj nese označení CE.

4.2 Přeprava a likvidace

Přeprava

Obal přístroje *speed-i-Jet 798* si pečlivě uschovějte, slouží k ochraně při přepravě.

Likvidace



Směrnice 2002/96/ES (WEEE) (Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních – OEEZ) Elektrické a elektronické přístroje, včetně akumulátorů nepatří do domovního ani zbytkového odpadu.
Své staré přístroje prosím likvidujte s ohledem na životní prostředí.

4.3 Příslušenství

Inkoustová tisková patrona:

Obj. č.: 801307-000

Externí nabíjecí zdroj:

Obj. č.: 798091-000 (verze Euro)

Obj. č.: 798091-100 (verze UK)

Obj. č.: 798091-200 (verze UK)

Obj. č.: 798091-300 (verze Austrálie)

5. Kontakt:

Ernst Reiner GmbH & Co. KG

Baumannstr. 16

78120 Furtwangen / Německo

Telefon: +49 7723 657-0

Fax: +49 7723 657-200

E-mail: reiner@reiner.de


www.reiner.de

© 2012 Ernst Reiner GmbH & Co. KG

Všechna práva vyhrazena. Překlady, dotisk a ostatní kopírování tohoto návodu k obsluze, i částečné a zároveň v jakékoliv formě, vyžaduje naše výslovné písemné dovolení.

Obsahové změny tohoto návodu k obsluze si vyhrazujeme bez předchozího upozornění.

Tento návod k obsluze byl vytvořen s nejvyšší péčí, nemůžeme ale převzít záruku za případné chyby a nedostatky, včetně následných škod, které z nich mohou plynout.



Elementy obsługi

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| ① Przycisk wyzwalania | ⑥ Zielony wskaźnik ładowania |
| ② Zaślepka | ⑦ Mini złącze USB |
| ③ Klapa głowicy drukującej | ⑧ Zaczep mocujący |
| ④ Dysza głowicy drukującej | ⑨ Czerwona dioda świetlna LED |
| ⑤ Wnęka na akumulator | |

Istotne wskazówki

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia speed-i-Jet 798 należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję eksploracji, a w szczególności wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Dzięki temu można zapobiec - dla własnego bezpieczeństwa i uniknięcia uszkodzeń urządzenia - wątpliwościom przy obsłudze stempla elektrycznego i powiązanych z tym ryzykiem.

1. Dla Państwa bezpieczeństwa

1.1 Opis symboli

 NIEBEZPIECZEŃSTWO	Ostrzeżenia przez zagrożeniami, które w razie nieprzestrzegania prowadzą bezpośrednio do śmierci lub poważnych obrażeń.
 OSTRZEŻENIE	Ostrzeżenia przez zagrożeniami, które w razie nieprzestrzegania mogą prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.
 PRZESTROGA	Ostrzeżenia przez zagrożeniami, które w razie nieprzestrzegania mogą prowadzić do poważnych obrażeń.
 NOTYFIKACJA	Ostrzeżenia przez zagrożeniami, które w razie nieprzestrzegania mogą prowadzić do powstania szkód rzeczowych.
 i	Informacje i wskazówki ułatwiające obsługę urządzenia speed-i-Jet 798

1.2 Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania akumulatorów

 Akumulatory podlegają procesowi zużycia. Z tego względu nie można zapewnić okresu eksploracji dłuższego niż sześć miesięcy.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo wybuchu w razie kontaktu z ogniem.

- ▶ Nie wolno wrzucać akumulatorów do ognia.

PRZESTROGA

W razie stosowania niewłaściwych akumulatorów lub baterii nieprzeznaczonych do ponownego ładowania istnieje niebezpieczeństwo zranienia na skutek zniszczenia osłony akumulatora.

- ▶ Stosować wyłącznie akumulatory przewidziane dla tego urządzenia!

Utylizacja



Nie wyrzucać zużytych, uszkodzonych akumulatorów wraz z odpadkami domowymi.

1.3 Bezpieczna eksploatacja głowic drukujących

⚠️ OSTRZEŻENIE

Zagrożenia dla zdrowia na skutek połknięcia tuszu.

- ▶ Nie połykać!
- ▶ Głowicę drukującą przechowywać w miejscu niedostępny dla dzieci!

1.4 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa dla *speed-i-Jet 798*

⚠️ OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo oślepnięcia w razie kontaktu tuszu z oczami.

- ▶ Nie ustawiać urządzenia *speed-i-Jet 798* dyszą głowicy drukarskiej ustawioną ④ w kierunku twarzy drugiej osoby!

⚠️ PRZESTROGA

Niebezpieczeństwo potknienia się i uszkodzenia urządzenia przez swobodnie ułożone w pomieszczeniu przewody urządzenia.

- ▶ Układać przewody urządzenia w taki sposób, aby nie stanowiły źródła zagrożenia!

NOTYFIKACJA

Uszkodzenie urządzenia w razie niewłaściwego transportu.

- ▶ Stosować wyłącznie opakowanie, które zapewnia urządzeniu ochronę przed uderzeniami.

NOTYFIKACJA

Uszkodzenie urządzenia na skutek zawilgocenia.

- ▶ Przed uruchomieniem poczekać, aż urządzenie osiągnie temperaturę pomieszczenia i będzie absolutnie suche!

2. Przygotowanie

2.1 Osadzanie akumulatorów

Sposób postępowania

- ▶ Otworzyć wnękę ⑤ na akumulatorki.
- ▶ Zwracając uwagę na prawidłowe umiejscowienie biegunów osadzić akumulatorki.
- ▶ Zamknąć wnękę na akumulatorki.

2.2 Ładowanie akumulatorów

- ▶ Mini złącze USB ⑦ połączyć przewodem USB z komputerem.

i Czas ładowania wynosi ok. 3 godziny. Akumulatorki są naładowane, gdy nie świeci się ⑥ zielony wskaźnik ładowania.

i Po pierwszym całkowitym naładowaniu akumulatorki nie osiągają swojej pełnej pojemności. Pełna pojemność osiągana jest po kilkakrotnym całkowitym rozładowaniu i naładowaniu.

2.3 Osadzanie głowicy drukującej

- ▶ Usunąć ② zaślepkę.
- ▶ Otworzyć klapę ③ głowicy drukującej.
- ▶ Osadzić głowicę drukującą.
- ▶ Zamknąć klapę ③ głowicy drukującej.

i Wymiana głowicy drukującej jest konieczna, gdy nadruk jest blady i niekompletny.

3. Aplikacja oprogramowania PCset

3.1 Instalowanie oprogramowania


- ▶ Do napędu płyt CD lub DVD włożyć płytę CD z programem.
- ▶ Jeżeli program instalacyjny nie uruchamia się automatycznie, otworzyć plik „**setup.exe**“.
- ▶ Wykonywać polecenia programu instalacyjnego.

3.2 Pierwsze kroki

Uruchomienia oprogramowania

- ▶ Kliknąć dwukrotnie symbol  speed-i-Jet 798 PCset.

Powierzchnia programu



- i** Symbole dla **tekstu**  , czasu zegarowego  , daty  i numeratora  można umieszczać za pomocą Drag and Drop w linii.
Na powierzchni programu Państwa projekt wskazywany jest w zakładce widok.
- i** Dwukrotne kliknięcie **symboli** umożliwia dokonanie dalszych ustawień. Informacje dotyczące możliwości ustawiania znajdują się w zakładce **pomoc**.

3.3 Projektowanie przykładowego nadruku

Sporządzić przykładowy nadruk w następujący sposób.



- ▶ Kliknąć **pole wprowadzania**.
- ▶ Wprowadzić "WEJŚCIE".
- ▶ Kliknąć symbol dla **tekstu** i przytrzymać naciśnięty przycisk myszki. Przeciągnąć na pierwsze miejsce **linii** i puścić przycisk myszki.
- ▶ Symbol dla **numeratora** przeciągnąć do **linii** w taki sam sposób.



Numerator służy do bieżącego numerowania.

- ▶ W taki sam sposób postępować z symbolami dla **daty** i **czasu zegarowego** .
- i** Zwrócić uwagę na ukośniki. Wprowadzane są tak samo jak słowo "WEJŚCIE".

Państwa **linia** powinna wyglądać tak jak pokazano na poniższym rysunku.



3.4 Przeniesienie nadruku na speed-i-Jet 798

Połączyć speed-i-Jet 798 z komputerem.

- ▶ Mini wtyczkę USB wsunąć do mini złącza USB poniżej wnęki na akumulator urządzenia speed-i-Jet 798.
- ▶ Wtyczkę USB połączyć z wolnym gniazdem USB w komputerze.
- ▶ Kliknąć po prawej stronie obok Widoku symbol umożliwiający przeniesienie nadruku. Pojawia się menu przenoszenia.
- ▶ Kliknąć OK.
- Nadruk zostaje przeniesiony.

3.5 Drukowanie

- ▶ Odłączyć przewód USB od *speed-i-Jet 798*.
- ▶ Usunąć ② zaślepkę.
- ▶ Umieścić urządzenie *speed-i-Jet 798* w dłoni jak ołówek.
- ▶ Przytrzymać naciśnięty ① przycisk wyzwalania i przesunąć urządzenie wraz z dyszą głowicy drukującej ④ po powierzchni przeznaczonej do druku.



Obraz pisma jest zależny od prędkości przesuwania urządzenia *speed-i-Jet 798* po powierzchni.

Informacje dotyczące możliwości ustawienia znajdują się w zakładce **pomoc**.

4. Dane techniczne & akcesoria

4.1 Tabliczka znamionowa

Przed podłączeniem urządzenia zwrócić uwagę na tabliczkę znamionową.

Tabliczka znamionowa znajduje się po wewnętrznej stronie klapy głowicy drukującej ③.

Oznakowania:

- Nr = numer seryjny
- = *speed-i-Jet 798* spełnia wymagania dyrektywy WE 2004/108/WE.
Urządzenie posiada oznakowanie CE.

4.2 Transport i utylizacja

Transport

Starannie przechowywać opakowanie urządzenia *speed-i-Jet 798*, gdyż służy do ochrony podczas transportu.

Utylizacja



Dyrektywa 2002/96/WE (WEEE)

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz akumulatory nie mogą być wyrzucone z resztami lub odpadkami domowymi.

Prosimy o utylizację zużytych urządzeń w sposób ekologiczny.

4.3 Elementy wyposażenia dodatkowego (akcesoria)

Wkład Inkjet:

Numer zamówienia: 801307-000

Zewnętrzny element sieciowy do ładowania:

Numer zamówienia: 798091-000 (wersja Euro)

Numer zamówienia: 798091-100 (wersja dla Wielkiej Brytanii)

Numer zamówienia: 798091-200 (wersja dla USA)

Numer zamówienia: 798091-300 (wersja dla Australii)

5. Kontakt

Ernst Reiner GmbH & Co. KG

Baumannstr. 16

78120 Furtwangen / Niemcy

Telefon: +49 7723 657-0

Faks: +49 7723 657-200

E-mail: reiner@reiner.de

www.reiner.de

© 2012 Ernst Reiner GmbH & Co. KG

Wszystkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenia, druk i pozostałe formy powielania niniejszej instrukcji obsługi, także fragmentaryczne i bez względu na formę wymagają naszej jednoznacznej, pisemnej zgody. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian niniejszej instrukcji obsługi bez wcześniejszej zapowiedzi. Niniejsza instrukcja obsługi została przygotowana z najwyższą starannością, jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za błędy i wady, oraz za wynikające z nich skutki.



Kezelőelemek

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| ① Kioldógomb | ⑥ Zöld töltési kijelző |
| ② Védősapka | ⑦ Mini USB-csatlakozó |
| ③ Nyomtatófej - fedél | ⑧ Rögzítőgyűrű |
| ④ Nyomtatófej | ⑨ Piros LED |
| ⑤ Akkutartó | |

Fontos tudnivalók

A speed-i-Jet 798 üzembe helyezése előtt olvassa el alaposan a használati útmutatót és ügyeljen különösen a biztonsági előírásokra. Ezzel elkerüli a készülék esetleges megrongálódását, a belyegző bizonytalan kezelését és az ezzel kapcsolatos biztonsági kockázatot.

1. Az Ön biztonsága érdekében

1.1 Jelmagyarázat

 VESZÉLY!	Figyelmeztetés veszély fellépése miatt, amely az intézkedések figyelmen kívül hagyása esetén elhalálozáshoz vagy súlyos sérülésekhez vezet .
 FIGYELMEZTETÉS!	Figyelmeztetés veszély fellépése miatt, amely az intézkedések figyelmen kívül hagyása esetén elhalálozáshoz vagy súlyos sérülésekhez vezethet .
 VIGYÁZAT!	Figyelmeztetés veszély fellépése miatt, amely az intézkedések figyelmen kívül hagyása esetén sérüléseket okozhat .
 ÉRTESENÍTÉS	Figyelmeztetés veszély fellépése miatt, amely az intézkedések figyelmen kívül hagyása esetén anyagi károkhoz vezethet .
 i	Utasítások és tippek a speed-i-Jet 798 még könnyebb kezelése érdekében

1.2 Akkura vonatkozó biztonsági előírások

 Az akkuk idővel elhasználódnak. Ebből az okból kifolyólag hat hónapnál hosszabb élettartam nem garantálható.

 **FIGYELMEZTETÉS!**

Robbanásveszély tűzzel történő érintkezés esetén.

- Soha ne dobja az akkut a tűzbe.

 **VIGYÁZAT!**

Nem megfelelő akkuk vagy nem újra töltethető elemek használata balesetveszélyes az akkuburkolat megrongálódása esetén.

- Kizárolag csak a készülékhez előírt akkut használjon!

Hulladékeltávolítás



A használt, sérült akkukat ne helyezze a háztartási hulladékgyűjtőbe.

1.3 A nyomógombok biztonságos kezelése

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A tinta lenyelése egészségügyi károkat okozhat.

- ▶ Ne nyelje le!
- ▶ Gyerekek elől zárja el a kioldó gombot!

1.4 Biztonsági utasítások a *speed-i-Jet 798*-hoz

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A tinta szembe kerülése vakságot okozhat.

- ▶ Ne tartsa a *speed-i-Jet* nyomtatőfej fúvókáját személyek ④ arcának a közelébe!

⚠ VIGYÁZAT!

Botlás és a készülék megrongálódásának veszélye, a készülék szabadon fekvő vezetékei esetén.

- ▶ Úgy fektesse le a készülék vezetékeit, hogy ne legyenek balesetveszélyesek!

ÉRTESENÍTÉS

A készülék megrongálódása szakszerűtlen szállítás esetén.

- ▶ Kizárolag olyan csomagolást használjon, amely ütődés és ütés ellen védi a készüléket!

ÉRTESENÍTÉS

Készülék megrongálódása nedvesség esetén.

- ▶ Üzembe helyezés előtt várja meg, amíg a készülék eléri a szobahőmérsékletet és teljesen száraz!

2. Előkészítés

2.1 Akku behelyezése

Eljárási mód

- ▶ Akkufedél ⑤ felnyitása.
- ▶ Ügyeljen a helyes pólusokra.
- ▶ Zárja be az akkufedelet!

2.2 Akku feltöltése

- ▶ Kapcsolja össze a számítógéppel a mini USB-csatlakozót ⑦ az USB-kábelén keresztül.

i Feltöltési idő ca. 3 óra. Az akku akkor van feltöltve, ha elalszik a zöld kijelző ⑥.

i Az első teljes feltöltés után még nem éri el az akku a teljes kapacitását A teljes kapacitás elérése az akku többszöri lemerülése és feltöltése után történik meg.

2.3 Nyomtatófej behelyezése

- ▶ Távolítsa el a védőkupakot ②.
- ▶ Nyomtatófej fedélenek ③ felnyitása.
- ▶ Nyomtatófej behelyezése.
- ▶ Nyomtatófej fedelének ③ bezárasa.

i Cserélje ki a nyomtatófejet, ha a lenyomat halványan vagy hiányosan látható.

3. Szoftver szett

3.1 Szoftver telepítése


- ▶ Helyezze a programtelepítő-CD-t a CD vagy DVD olvasóba.
- ▶ Ha nem indul el a telepítő program automatikusan, akkor futassa a „**setup.exe**” fájlt.
- ▶ Kövesse a telepítő program utasításait.

3.2 Első lépések

A szoftver elindítása

- ▶ Kattintson kétszer a speed-i-Jet 798 számítógép-szett  ikonra.

Programozási felület



- i** A szöveg , az időpont , a dátum  és a számok  szimbólumát a „húzd és vidd” segítségével befűzheti a sorokba.
A programfelületen megjelenik megtekintésre az Ön vázlata.
- i** Kétszeri kattintással a **jelekre**, további beállításokat végezhet. A **súgó** további beállítási információkkal szolgál.

3.3 Minta-lenyomat készítése

Minta-lenyomat elkészítése a következő formában.



- ▶ Kattintson a **bevitel-mezőbe**
 - ▶ Adja meg a „BEMENET” -et
 - ▶ Kattintson a **szöveg** szimbólumára és tartsa nyomva az egeret.
Húzza a **sor** első pozíciójára és engedje el az egeret.
 - ▶ Húzza ugyanígy a **szám**-szimbólumokat a kívánt sorba.
- i** Ez a szimbólum a folytatónak számosztást szolgálja.
- ▶ Alkalmazza ugyanígy a **dátum** és az **időpont** szimbólumokat.
- i** Ügyeljen a ferdevonalakra Ezeket ugyanúgy kell befűzni mint a „BEMENET” -et.

A **sorainak** a következő ábra szerint kell kinéznie:



3.4 Vigye át a lenyomatot a speed-i-Jet 798-ra

Kapcsolja össze a speed-i-Jet 798-at a számítógépével.

- ▶ Helyezze a mini USB-csatlakozót a minI USB csatlakozóba a speed-i-Jet 798 akkufedél alatti részénél!
 - ▶ Az USB csatlakozót helyezze a számítógépe szabad USB-csatlakozójába.
 - ▶ Kattintson jobb oldalt a megtekintés melletti szimbólumra .
Megjelenik az átvitel-menü.
 - ▶ Kattintson az OK-ra.
- A lenyomat átvitelre kerül.

3.5 Nyomtatás

- ▶ Húzza ki az USB-kábelt a *speed-i-Jet 798*-ból.
- ▶ Távolítsa el a védőkupakot ②.
- ▶ Vegye a kezébe a *speed-i-Jet*-et, mint egy tollat!
- ▶ Tartsa nyomva a kioldógombot ① és vezesse a készüléket a nyomógomb fűvökájával ④ a nyomtatandó felületre.



Az íráskép attól a sebességtől függ, amellyel a *speed-i-Jet 798*-at a nyomtatandó felületen vezeti.

4. Műszaki adatok & alkatrészek

4.1 Típustábla

Ügyeljen a típustáblára a készülék bekapcsolása előtt.

A típustábla a nyomógomb fedelének a belső oldalán ③ található.

Ez a következőket jelenti:

- Nr = sorozatszám
- = *speed-i-Jet 798* megfelel a 2004/108/EG-irányelvek követelményeinek.
 Ez alapján viseli a készülék a CE jelet.

4.2 Szállítás és hulladékeltávolítás

Szállítás

Jól őrizze meg a *speed-i-Jet 798* csomagolását, mivel ez védelmet nyújt szállításnál.

Hulladékeltávolítás



A 2002/96/EG (WEEE)irányelveknek megfelelően elektro- és elektromos készülékeket valamint akkumulátorokat nem szabad a háztartási hulladékgyűjtőbe helyezni.

Kérjük ügyeljen a környezetvédelemi előírásokra használt készülékei eltárolásakor.

4.3 Alkatrészek

Inkjet tintapatron:

Megrendelési szám: 801307-000

Külső hálózati töltő:

Megrendelési szám: 798091-000 (Euro változat)

Megrendelési szám: 798091-100 (UK változat)

Megrendelési szám: 798091-200 (US változat)

Megrendelési szám: 798091-300 (ausztrál)

5. Kapcsolat

Ernst Reiner GmbH & Co. KG

Baumannstr. 16

78120 Furtwangen / Germany

Telefon: +49 7723 657-0

Fax: +49 7723 657-200

E-Mail: reiner@reiner.de

www.reiner.de

© 2012 Ernst Reiner GmbH & Co. KG

Minden jog fenntartva. Ezen használati útmutató fordításához, nyomtatásához és sokszorításához, részben is és mindegy, hogy milyen formában írásbeli engedélyünk kifejezetten szükséges. Ezen használati útmutató változtatási jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. Ezen használati útmutató nagy gondossággal lett összeállítva, esetleges hibákért és hiányosságokért és az ebből következő károkért felelősséget nem vállalunk.

Notes



 **Centre of Excellence for TPM**
at Ansbach University of Applied Sciences
www.cetpm.de

Award for
Operational
Excellence

geprüft & zertifiziert



REINER
www.reiner.de